

## OSTRZEŻENIE

PL – Nie rozpoczynaj instalacji produktu, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi.

Zawsze korzystaj z pomocy drugiej osoby lub mechanicznego sprzętu podnoszącego, aby bezpiecznie unieść i ustawić urządzenie.

Produkt musi być instalowany na płaskiej, twardej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu się.

Używanie z cięższymi telewizorami może prowadzić do niestabilności i przewrócenia się urządzenia, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Wózek lub stojak nie jest przymocowany ani zabezpieczony do podłoża, dlatego może się przewrócić lub spaść, jeśli ekran i/lub stojak zostanie potrząśnięty lub uderzony.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Użytkowanie na zewnątrz może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

Śruby muszą być dokładnie dokręcone. Nie należy ich jednak przekręcać, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu i jego awarii. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej nośności.

Uważaj, aby nie przyciąć palców podczas obsługi uchwyty. Śmierć lub poważne obrażenia mogą wystąpić, gdy dzieci wspinają się na meble przeznaczone do sprzętu audio i/lub wideo.

Pilot zdalnego sterowania lub zabawki umieszczone na meblu mogą skłonić dziecko do wspinania się, co może skutkować przewróceniem się mebla na dziecko.

Przeniesienie sprzętu audio i/lub wideo na meble, które nie zostały zaprojektowane do jego podtrzymywania, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia w wyniku przewrócenia się mebla na dziecko.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 1-800-865-2112.